
Configuratie Datalogic scanner voor Datafox klok (RS-232 – Mini-DIN)

- 1) Eerste scancode is een reset naar default:



- 2) Volgende scancode is het instellen naar de juiste interface:



Dit zijn alle stappen die u hoeft te doen, nadien kan u op de scancodes Datafox scannen voor start/stop werkdag, start/stop pauze en start order.